

Conseil d'entretien et nettoyage des billards selon Alexandre BODDAERT (société LESSERTEUR).

D'après Alexandre, la raison essentielle pour laquelle nos tapis DPC (90% Nylon) installés en 2024 se sont si vite dégradés est due à des échauffements excessifs lors du nettoyage qui "cuisent" les fibres. Aussi, même si les nouveaux tapis Gorina sont majoritairement en laine (90%), donc moins sensibles à ces phénomènes d'échauffement, voici ses préconisations pour le nettoyage des billards.

1 – Ne **JAMAIS** frotter les bandes et l'aire de jeu, que ce soit avec un chiffon **ou une brosse** (pour éviter de chauffer les zones traitées) !

2 – Avant de passer l'aspirateur : Taper les bandes (et même la surface de jeu) pour décoller la poussière (voir *Photo 1*).

3 – Aspirer **TRÈS lentement** le tapis et les bandes en utilisant **exclusivement** une brosse d'aspirateur (avec bande large de feutrine) spécialement prévue pour les billards. Le sens de déplacement de la brosse n'a pas d'importance.

4 – Ne **JAMAIS LAVER** voire même humidifier les tapis (la laine supporte très mal l'humidité) !

5 – La température des thermostats doit être réglée entre 25°C & 27 °C. Il est inutile de chauffer davantage.

Ces préconisations s'appliquent également aux billards 5 & 6 (3,1m) dont les tapis sont identiques.

